

since 2007
petrostar

CERAMIZATOR ANTYKOKS DOWN NA ZAPIECZONE PIERŚCIENIE 220ML

**CERAMIZATOR - ANTYKOKS DOWN - USUWA OSADY WĘGLOWE -
PIERŚCIE**



Profesjonalny preparat do usuwania osadów węglowych i nagaru w silniku w formie aktywnej cieczy. Preparat ten

poprzez unikalną powierzchniowo czynną formułę doskonale rozpuszcza i usuwa wszelkie osady, nagar i pozostałości procesów spalania z silnika. Działa w komorze spalania oraz uwalnia pierścienie silnikowe, które przywraca do prawidłowej pracy. Proces ten pomaga podnieść i wyrównać ciśnienie sprężania. Czysty silnik jest podstawą do niezawodnej jego pracy.

Instrukcja stosowania

1. Rozgrzej silnik do roboczej temperatury pracy (50-60 °C). Kolejno zdemontuj i ostrożnie odkręć świece zapłonowe w silnikach benzynowych lub świece żarowe w silnikach diesla. Ustaw tłoki w ich środkowym położeniu.
2. Rozpyl preparat do otworów świec za pomocą węża dołączonego do zestawu przez około 5 sekund / każdy cylinder.
3. Wkręć lekko świece, tak aby produkt nie odparował za szybko.
4. Pozostaw preparat na 5 minut w celu usunięcia osadów węglowych.

Czynność tę należy powtórzyć 2 krotnie.

1. Odkręć świece, zakryj wszystkie otwory świec za pomocą tkaniny, tak aby wchłaniała pozostałości preparatu.
2. Uruchom rozrusznik na 30 sekund.
3. Wkręć wszystkie świece oraz cewki zapłonowe. W silniku Diesla świece żarowe.
4. Uruchom silnik na około 5-10 minut. Gęsty dym i charakterystyczny zapach mogą wydostawać się z układu wydechowego przez pewien czas, co nie jest niczym niepokojącym i ustanie po odparowaniu preparatu z silnika.
5. Po tej czynności zaleca się wymianę oleju i filtra na nowy.

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.