

since 2007
petrostar

ATE KLOCKI HAM.PRZOD CHRYSLER PT CRUISER -10 13.0460-2959.2

ATE KLOCKI HAM.PRZOD CHRYSLER PT CRUISER -10 13.0460-2959.2. Klocki jest to element cierny, który jest przyciskany przez zacisk do tarczy, w celu hamowania. Klocki które są z w złym stanie, wpływają zarówno na komfort jazdy, jak i na bezpieczeństwo, dlatego tak ważne jest, aby były one regularnie wymieniane. Zdjęcie poglądowe.

