

since 2007  
**petrostar**

## **ATE KLOCKI HAM.PRZOD MERCEDES A W168 97-03 13.0460-2833.2**

ATE KLOCKI HAM.PRZOD MERCEDES A W168 97-03 13.0460-2833.2. Klocki jest to element cierny, który jest przyciskany przez zacisk do tarczy, w celu hamowania. Klocki które są z w złym stanie, wpływają zarówno na komfort jazdy, jak i na bezpieczeństwo, dlatego tak ważne jest, aby były one regularnie wymieniane. Zdjęcie poglądowe.

