

since 2007
petrostar

ATE KLOCKI HAM.TYL MERCEDES M W166 11-13.0460-2781.2

ATE KLOCKI HAM.TYL MERCEDES M W166 11- 13.0460-2781.2. Klocki jest to element cierny, który jest przyciskany przez zacisk do tarczy, w celu hamowania. Klocki które są z w złym stanie, wpływają zarówno na komfort jazdy, jak i na bezpieczeństwo, dlatego tak ważne jest, aby były one regularnie wymieniane. Zdjęcie poglądowe.

