

since 2007  
**petrostar**

## **FEBI PASEK W/KLINOWY FEB39780**

FEBI PASEK W/KLINOWY FEB39781. Pasek klinowy jest odpowiedzialny za napędzanie większości osprzętu w samochodzie, m.in. alternatora, pompy wspomaganie czy sprężarki klimatyzacji. Jego zerwanie kończy się brakiem ładowania akumulatora z alternatora. Zdjęcie poglądowe.

