

## ATE SZCZĘKI HAM. 03.0137-0394.2

ATE SZCZĘKI HAM. 03.0137-0394.2. Szczęki hamulcowe są stosowane w hamulcach bębnowych. Są one nieruchomym członem hamującym, wyposażonym w wykładziny cierne. Hamują one poprzez niewielki obrót wewnątrz bębna. Zdjęcie poglądowe.

