

## **BOSCH KLOCKI HAM. LAND ROVER FREELANDER 986424721**

BOSCH KLOCKI HAM. LAND ROVER FREELANDER 986424721. Klocki jest to element cierny, który jest przyciskany przez zacisk do tarczy, w celu hamowania. Klocki które są z w złym stanie, wpływają zarówno na komfort jazdy, jak i na bezpieczeństwo, dlatego tak ważne jest, aby były one regularnie wymieniane. Zdjęcie poglądowe.

