

# BOSCH KLOCKI HAM. TOYOTA 4 RUNNER 986424268

BOSCH KLOCKI HAM. TOYOTA 4 RUNNER 986424268. Klocki jest to element cierny, który jest przyciskany przez zacisk do tarczy, w celu hamowania. Klocki które są z w złym stanie, wpływają zarówno na komfort jazdy, jak i na bezpieczeństwo, dlatego tak ważne jest, aby były one regularnie wymieniane. Zdjęcie poglądowe.

