

## BOSCH KLOCKI HAM.PRZOD 986494047

BOSCH KLOCKI HAM.PRZOD 986494047. Klocki jest to element cierny, który jest przyciskany przez zacisk do tarczy, w celu hamowania. Klocki które są w złym stanie, wpływają zarówno na komfort jazdy, jak i na bezpieczeństwo, dlatego tak ważne jest, aby były one regularnie wymieniane. Zdjęcie poglądowe.

