

BOSCH STEROWNIK SWIEC ZAROWYCH 281003018

BOSCH STEROWNIK SWIEC ZAROWYCH 281003018. Sterownik świec żarowych odpowiedzialny jest za sterowanie pracą świec. Przekaznik uruchamia się najczęściej po przekręceniu stacyjki na pozycję „zapłon”, a czas jego włączenia jest zależny od czujników temperatury i przez nie sterowany. Przekazniki świec żarowych występują tylko w samochodach z zapłonem samoczynnym, dlatego że świece potrzebują odpowiedniej temperatury w komorze spalania, żeby nastąpił samozapłon dostarczonego paliwa. Zdjęcie poglądowe.

