

FEBI CZUJNIK ABS FEB23814

CZUJNIK ABS FEB23816. Czujnik ABS to ważny element w układzie ABS. To on przekazuje informacje do sterownika o tym, czy dane koło się zablokowało czy nie. Jest on bezpośrednio odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo i nie powinniśmy zwlekać z jego wymianą. Zdjęcie poglądowe

