

FEBI CZUJNIK WAŁKA ROZRZADU FEB44384

CZUJNIK WAŁKA ROZRZADU FEB44384. Czujnik położenia wałka rozrządu ma za zadanie przekazywać do sterownika silnika informację, o aktualnym położeniu wałka. Dzięki temu można ustalić, w jakiej fazie pracy są kolejne cylindry, co pozwala odpowiednio sterować układem wtrysku paliwa, układem zapłonowym, oraz ,w niektórych autach, układem zmiennych faz rozrządu. Zdjęcie poglądowe.

